



Comment préparer le transport de votre mobil-home ?

1

Démonter la terrasse

Retirez les planches, les escaliers et toutes les structures liées à la terrasse pour éviter qu'elles ne soient endommagées pendant le transport.

2

Vérifier les installations fixes

Coupez l'alimentation électrique, fermez les arrivées d'eau, et retirez les bouteilles de gaz du mobil-home pour des raisons de sécurité. Débranchez les alimentations électriques (eau, ...). Vérifiez que les canalisations soient bien fixées.



3

Sécuriser les objets à l'intérieur



Mettre la vaisselle et les objets fragiles dans des cartons : Emballez soigneusement tous les objets (vaisselle, décoration, ...) pour éviter qu'ils ne se cassent.



Enlever les objets à l'intérieur : Retirez les meubles, les appareils électroménagers et autres équipements.



Enlever les rideaux et autres accessoires : Retirez tout ce qui pourrait se détacher pendant le transport, comme les rideaux, stores ou décorations murales.



Vérifier les éléments extérieurs

Retirez les antennes, les gouttières ou tout autre équipement pouvant dépasser et gêner le transport.



Protéger les fenêtres

si nécessaire, pensez à couvrir ou à fermer les fenêtres pour éviter qu'elles ne se cassent.



Protéger le mobil-home

Utilisez des matériaux de protection tels que des bâches, couvertures, et du ruban adhésif pour protéger les surfaces extérieures.

5

Informer le transporteur

Donner toutes les informations essentielles au transporteur :

- Le lieu de départ du transport
- Le lieu d'arrivée du transport
- Les dimensions du mobil-home (tous les éléments retirés)
- La date souhaitée



6

Préparer le terrain

Avant le jour du transport, assurez-vous que le terrain est prêt :

- Les roues doivent être vérifiées et gonflées
- Le mobil-home doit être sur une aire accessible, sorti du terrain (entrée du camping ou de votre terrain privé)
- Le déchargement s'effectuera sur une aire accessible, à l'entrée du camping ou de votre terrain privé, suivant les commodités d'accès. Prévoir une mise en place au 4x4 ou au tracteur (par vos soins)

